


ДЖ. КОФФРОН


ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
СИСТЕМ





ДЖ. КОФФРОН
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МИКРОПОЛИССОПНЫХ СИСТЕМ

ДЖ. КОФФРОН
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
МИКРОПОЛИССОПНЫХ
СИСТЕМ



1р. 30к.



ДЖ. КОФФРОН
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

Hand

Васко
на поимето

on
Bottle
no. 1011892

1/10/20








Рис. 1.1. Два примера физической реализации шины системы.
а — шина специального исполнения, состоящая из гибких проводов; б — шина, выполненная в виде печатной схемы.

рамках системы. Например, некоторая группа линий может использоваться для передачи сигналов адреса памяти. Эту группу линий можно назвать адресной шиной. На рис. 1.1 показаны два примера различной физической реализации шин. Все три шины являются специализированными с точки зрения их функций. Эти шины именуются так:

1. Адресная шина системы.
2. Шина данных системы.
3. Шина управления системы.

Логическое состояние этих трех шин описывает коммуникационный тракт системы в любой момент времени. Коммуникационный тракт — это путь, который данные, представленные в виде электрических сигналов, проходят в системе от одной точки к другой.

1.2. Адресная шина системы

По адресной шине системы передаются лишь выходные сигналы, которые поступают с выводов в корпусе микропроцессора. Эта шина предназначена для того, чтобы открывать или выби-

рать правильный тракт для эле-
лах микропроцессорной системы.

Для удобства будем в даль-
рические соединения в микропр-
ются между микропроцессором
мощью адресной шины. В каче-
любая электрическая схема, п-
процессора либо вырабатываю-
мы покажем, что это не всегда
ляемых микропроцессором.) Д-
процессорных систем подобное
му пониманию материала. Посл-
го здесь коммуникационного тр-
бенности других коммуникацион-
ропроцессорной системе.

Другой важной характеристи-
ляется ее емкость. Емкость ши-
щих в нее отдельных электрич-
соров 8080, 8085, Z80, 6800 хар-
шина. Это означает, что адресн-
базе этих микропроцессоров, ко-
ний.

1.3. Шина данных системы

Шина данных системы являетс-
означает, что передача данных
направлениях. В некоторых слу-
ропроцессором и передаются от
ву системы. Это устройство от-
логического состояния линий ад-
с шины данных.

В других случаях данные ген-
и передаются микропроцессору.
В качестве источника выступает
открывается с помощью адресн-
зывается вводом данных в микр-

Хотя передача данных по ш-
ся в обоих направлениях, одна-
времени она осуществляется л-
означает, что для передачи да-
системы микропроцессор пере-
жим. Более того, по всем разр-
времени данные передаются ли-
любой момент по всем линиям
вводиться либо только выводит-

Для микропроцессоров 8080
является 8-разрядной. Поэтому

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Развитие и распространение микропроцессоров, а также всевозможных устройств и систем на их основе стимулируют постоянно возрастающий интерес к микропроцессорной тематике со стороны все более широкого круга технических специалистов. В последние годы в различных издательствах нашей страны был выпущен ряд монографий советских и зарубежных авторов, посвященных данной тематике. В этих работах нашли отражение круг вопросов, связанных с архитектурой микропроцессоров, структурой систем на их основе, возможностями и перспективами использования микропроцессорных устройств и систем в различных сферах жизни и деятельности человека и рода удовлетворен еще не в полной мере, знакомство читателей с основами построения, функционирования и использования микропроцессорных систем уже состоялось. В этой связи ставятся вопросы на многие специфические вопросы, возникающие у практических работников в процессе проектирования и отладки конкретной системы. Именно такую наглядность имеет настоящая книга.

Главная особенность книги заключается в том, что основной акцент в ней смещен в сторону изложения практических вопросов, с которыми сталкиваются разработчики непосредственно в процессе создания систем. Книга в известной степени может рассматриваться как практическое руководство по проектированию и отладке микропроцессорных систем.

Другая особенность состоит в том, что при обсуждении вопросов технической реализации тех или иных устройств автор, как правило, не ограничивается рассмотрением какого-то одного, пусть предпочтительного инженерного решения, но анализирует различные подходы к решению, показывая их сильные и слабые стороны. Этому способствует проводимый автором анализ возможных при использовании каждого из рассматриваемых типов микропроцессоров для реализации одних и тех же функций.

Особо следует остановиться на предлагаемой методике отладки технических средств систем, именующейся тестированием посредством статических сигналов. Она отличается простотой и наглядностью анализа коммуникационных процессов. Такая методика позволяет разработчику системы в полной мере осмыслить и проучивать все особенности взаимодействия микропроцессора с устройствами памяти и ввода-вывода. Можно надеяться, что книга окажется весьма полезной для практических работников, связанных с проектированием и использованием микропроцессорных устройств и систем самого различного назначения.

В. А. Барибердин

микропроцессорных систем: Практ.— М.: Мир, 1983.— 344 с., ил.

система представляет собой руководство по проектированию на базе стандартных наборов распорядков в 8080, 8085, Z80 и 6800. Детально анализируются возможности микропроцессоров и систем на их основе и недостатки конкретных технических средств, компоновочные и испытательные аппаратурные средства. Цельная система приемов построения реальных систем.

ББК 32.973.2

типич по новой технике

© 1981 by Prentice-Hall, Inc.
Englewood Cliffs
© Перевод на русский язык, «Мир», 1983

ПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

научный редактор Е. П. Орлова. Художественный редактор Л. Е. Везрученков. Технический редактор

Формат 60×90/16. Бумага типографского назначения. Печать высокая. Усл. печ. л. 43. Изд. № 20/2110. Тираж 50 000 (1 завод 1—

Издательство при Государственном комитете СССР




Рис. 9.22. Блок-схема работы системы при реализации функции копирования.

```

1 0000 *****
2 0000 *
3 0000 * НА РИС.9.23 ПОКАЗАНА ПРОГРАММА COPY,БЛОК-СХЕМА
4 0000 * КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНА НА РИС.9.22
5 0000 *
6 0000 * ПРОГРАММИСТ ДЖИМ КОФФОН.
7 0000 *****
8 0000 *
9 0000 *
10 0000 *
11 0000 *
12 0000 *
13 0000 *
14 0000 AF COPY XRA A
15 0001 3C INR A АККУМУЛЯТОР=1
16 0002 D3 32 OUT 32H
17 0004 AF XRA A
18 0005 D3 35 OUT 35H CS=0.0V,PGM=0.0V
19 0007 11 00 00 LXI D,0000 АДРЕС ПРОГ. ПЗУ=0
20 000A 21 00 14 LXI H,1400H УСТАНОВИТЬ АДРЕС ОЗУ
21 000D 7B COPY1 MOV A,E
22 000E D3 33 OUT 33H АДРЕС A0-A7
23 0010 7A MOV A,D
24 0011 D3 34 OUT 34H АДРЕС A8-A9
25 0013 DB 31 IN 31H ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПРОГ. ПЗУ
26 0015 77 MOV M,A ВЫВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ В ПЗУ
27 0016 3E 13 MVI A,13H
28 0018 BA CMP D ПРОВЕРКА НА ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС
29 0019 C2 22 00 JNZ CNEX ЕСЛИ АДРЕС НЕ ПОСЛЕДНИЙ,ТО НА CNEX
30 001C 3E FF MVI A,0FFH
31 001F BB CMP B МЛАДШИЙ БАЙТ ПОСЛЕДНЕГО АДРЕСА
32 001F CA 27 00 JZ START ЕСЛИ АДРЕС ПОСЛЕДНИЙ,ТО КОНЕЦ
33 0022 23 CNEX INX H СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС ОЗУ
34 0023 13 INX D СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС ПЗУ
35 0024 C3 0D 00 JMP COPY1 ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ
36 0027 *
37 0027 * ТЕПЕРЬ ВВЕДЕМ ФИКТИВНУЮ ПЕРЕМЕННУЮ
38 0027 *
39 0027 00 START NOP
40 0028 END ПРЕДЛОЖЕНИЕ END АССЕМБЛЕРА
  
```

0 ERRORS 4 SYMBOLS

Рис. 9.23. Реализация блок-схемы рис. 9.20 в кодах символического языка микропроцессора 8085.

```

1 0000 *****
2 0000 *
3 0000 * УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
4 0000 *
5 0000 *
6 0000 *
7 0000 *
8 0000 *
9 0000 *
10 0000 *
11 0000 *
12 0000 31 FF 13 LXI SP,13FFH НА
13 0003 AF BEGIN XRA A НА
14 0004 FB EI ПА
15 0005 D3 F0 OUT 0F0H НА
16 0007 D3 F1 OUT 0F1H НА
17 0009 D3 F2 OUT 0F2H НА
18 000B 32 00 10 STA KTIME КТ
19 000E 32 01 10 STA CFLAG СФ
20 0011 32 02 10 STA KWGHT КВ
21 0014 32 03 10 STA KCOMP КС
22 0017 3C INR A АН
23 0018 32 04 10 STA KROW КР
24 001B *
25 001B *
26 001B *
27 001B *
28 001B KTIME EQU 1000H
29 001B CFLAG EQU KTIME+1
30 001B KWGHT EQU CFLAG+1
31 001B KCOMP EQU KWGHT+1
32 001B KROW EQU KCOMP+1
33 001B NROW EQU KROW+1
34 001B CNT1 EQU NROW+1
35 001B AIN1 EQU CNT1+1
36 001B AIN2 EQU AIN1+1
37 001B AIN3 EQU AIN2+1
38 001B AIN4 EQU AIN3+1
39 001B *
40 001B * НАЧАЛО ОСНОВНОЙ ПРОГ
41 001B *
42 001B CD 64 00 CALL KDET КД
43 001E *
44 001E 3A 02 10 LDA KWGHT В
45 0021 FE 16 CPI 16H К
46 0023 CA 2C 00 JZ BEGN1 Б
47 0026 DA 2C 00 JC BEGN1 Б
48 0029 C3 03 00 JMP BEGN1 Б
49 002C *
50 002C *
51 002C *
52 002C *
53 002C 3A 02 10 BEGN1 LDA KWGHT
54 002F D6 10 SUI 16 А
55 0031 47 MOV B,A А
56 0032 87 ADD A А
57 0033 80 ADD B А
58 0034 *
59 0034 01 00 00 LXI B,00
  
```

Рис. 9.24. Полная программа для микропроцессора 8085.